

DISTRIBUTORI ADIMAC E GETTONIERA ICT

TASTO

DESCRIZIONE FUNZIONE

- | | |
|------|--|
| P. 1 | accede alla funzione visualizzata e/o avanza di uno step (Enter) |
| P. 2 | scorri avanti e/o incrementa il valore (+) |
| P. 3 | scorri indietro e/o decrementa il valore (-) |
| P. 4 | esce e/o arretra di uno step (Esc) |

PROGRAMMAZIONE DISTRIBUTORE A SPIRALI ADIMAC MICHELANGELO

1. Premere il pulsante rosso sulla scheda del distributore per accedere al menu di programmazione
2. Inserire password di 2° livello per default 2222 (permette l'accesso completo al menu)
3. Avanzare con il P2 fino ad arrivare su OPZIONI EXECUTIVE
4. Confermare la voce OPZIONI EXECUTIVE con il tasto P1 e impostare Price holding NO
5. Uscire con il pulsante P4

Configurazione PREZZI SELEZIONI su DISTRIBUTORE

1. Premere il pulsante rosso
2. Inserire password di 1° livello per default 1111 (permette l'accesso solo a determinati menu)
3. Spostarsi su PREZZO E SELEZIONE e impostare i prezzi
Settore 11,12....
Prezzo XX, XX
4. Verificare coincidenza selezioni/prezzi e uscire con il pulsante

CONFIGURAZIONE GETTONIERA ICT ec6100

1. Premere il pulsante giallo e velocemente per 3 volte il tasto D
2. Premere in sequenza i tasti ABCD, dal menu PASSWORD scorrere fino al menu GESTIONE PREZZO 203 e confermare con il tasto F
3. Modificare con il tasto F impostando su VMC
4. Uscire premendo il pulsante giallo e spostarsi sul menu 202 PREZZO PRODOTTO e confermare con il tasto F
5. Impostare tutti i prezzi a 0
6. Uscire premendo il pulsante giallo e spostarsi sul menu 201 PREZZO DISPLAY e confermare con il tasto F
7. Impostare DISABILITA
8. Uscire premendo il pulsante giallo e spostarsi sul menu 133 DECIMALI SCALA e confermare con il tasto F
9. Impostare SCALA A 0.10
10. Menu 121 COIN/FORCE RECEIVING
11. Tipo cassetta 116, premere F per confermare
12. Tipo tubo 07 premere F per confermare
13. Spegner e riaccendere la gettoniera